



41156

Disney



 LEGO.com/disney

 **WARNING: CHOKING HAZARD.**
Small parts. Not for children under 3 years.









AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.


Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.

No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.









1x

1




1x

2



1x

3






1x



2x

4



6





1x

5






6



7



8





1x

1





1x





1x

2






3



4





1x

5




1x



6







7






1x


1




2x

2






3




4






5





6







7



8






1x





1x

9





10






1x




1x

11



2x


12






1x

13



1x


14





2x

15



20



1x




1x

16

1



2





17


1





2




3







1






2x



1x


2





2x

3




2x



1x


4









2x

5






6




7





2x



8





1x

9




1x



2x


10







6x

11





2x






12






2x


13






14





15





2x



2x



2x

16


1




2




2x







17



18






1x




1x


19




2x

20






21



22






1x



1x

23




1x

24






25



26







27






28







29




30






31



32






1x



2x

33



1x

34





1x




2x

35



5x


36






2x

37




46



2x

38






1x



1x

39



40





1x

41



48



1x
306228

1x
6226366

1x
6112751

2x
6240216

4x
6210445

1x
6222972

2x
6209682

1x
6172869

2x
6213440

1x
6103415

50

1x
4519195

2x
6192035

2x
6056373

2x
6176869

1x
6037658

1x
4216581

1x
6134672

1x
6224702

1x
6066142

1x
6036503

2x
6102360

2x
6196221

1x
4211202

1x
4211186

1x
4221590

2x
4211247

2x
4646844

1x
6139343

1x
6174937

2x
302301

2x
4113261

1x
306901

2x
6070712

5x
300401

2x
6097637

3x
4222017

1x
6001512

1x
4515364

2x
621501

1x
371001

1x
4599983

1x
4583297

2x
4560178

2x
663601




1x
4144012

2x
306224


1x
452826

1x
4113917

1x
4113233



1x
4509897



1x
4624223

 1x 6226352	 2x 4541873	 1x 6157692	 2x 6126086	 2x 6107204	 1x 6099370
 1x 6224488	 1x 6224854	 1x 6150169	 1x 4653960	 1x 4613192	 2x 6096990
 1x 6190252	 1x 6092672	 5x 6152645	 1x 6069012	 2x 4655695	 4x 4286050
 1x 6186672	 1x 6092594	 2x 4619517	 2x 6096664	 4x 6104154	 6x 4517993
 1x 6173139	 1x 4538126	 2x 6199900	 1x 6030277	 2x 6022072	 1x 4580010
 2x 6146054	 3x 4585493	 1x 4619524	 1x 6107874	 1x 6109814	
 1x 6071259	 1x 6096993	 1x 4651902	 1x 6107874		
 1x 6143597	 1x 6055645	 2x 4625022	 1x 6109931		
	 6x 6126082	 1x 6220971			



Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



Disney

*Collectionner,
construire et
échanger*

Colecciona, construye
y cambia



41153



41155



41152



41156



41154



41151



41157



Collect,
Build
and
Swap





Disney



Échanger • Cambia

LEGO

ELVES

8-12

41195



LEGO

Friends

6-12

41347



LEGO

Disney

6-12

41154



©Disney

Disney
PRINCESS



Terms & Conditions apply



LEGO.com/productfeedback

GEWINNE

Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit diesem LEGO® Set gemacht hast, und sichere dir die Chance auf einen coolen LEGO Preis!

Es gelten die Teilnahmebedingungen

GAGNE

Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires sur ce produit LEGO® pour avoir une chance de gagner un prix LEGO !

Voir Conditions Générales

GANA

Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este set LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un premio LEGO!

Términos y Condiciones aplicables

获取奖品

登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，就有机会获得炫酷乐高奖品

《条款及条件》适用

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

© Disney

6242513